

(1) 吊物

No.	名 称	操作方法	No.	名 称	操作方法
1	緞帳	電動昇降 WT式	25	客席ボタンライト	電動昇降 WM式
2	暗転幕	電動昇降 WM式	26	制御盤	露出型 自立
3	袖幕1	〃	27	舞台袖操作卓	デスク型 自立
4	ボタン1	〃	28	映写室操作盤	埋込式 壁付
5	ボーダーライト (カスミ幕1共吊り)	〃	(記) WT式 … ワイヤートラクション式 WM式 … ワイヤー巻取り式 CW式 … カウンターウェイト式		
6	サスペンションライト1	〃			
7	袖幕2	〃			
8	ボタン2	〃			
9	ボタン3 (サスペンションライト2) (カスミ幕2共吊り)	〃	(2) 幕		
10	天井反射板	電動昇降・WT式 電動変角・WM式	No.	名 称	備 考
11	ボタン4 (カスミ幕3共吊り)	電動昇降 WM式	1	緞帳	
12	引割幕	〃	2	暗転幕	
13	スクリーン (ボーダーライト2共吊り)	〃	3	袖幕1	
14	サスペンションライト3	〃	4	カスミ幕1	
15	正面反射板	電動昇降 WT式	5	袖幕2	
16	ボタン5 (カスミ幕4共吊り)	手動昇降 CW式	6	カスミ幕2	
17	袖幕3	〃	7	カスミ幕3	
18	ボタン6 (カスミ幕5共吊り)	〃	8	引割幕	
19	サスペンションライト4	電動昇降 WM式	9	スクリーン	
20	ボタン7	手動昇降 CW式	10	カスミ幕4	
21	袖幕4	〃	11	袖幕3	
22	アッパー水平ライト	〃	12	カスミ幕5	
23	水平幕	〃	13	袖幕4	
24	側面反射板	電動昇降 WM式	14	水平幕	

(3) 照明

No.	名 称	数 量	No	名 称	数 量	
1	フットライト 60W ハロゲン×84灯3色配線	1列	1	スポットライト 1KW ハロゲンフレネルレンズ	48台	
2	花道フットライト 60W ハロゲン×36灯2色配線	2列		"	1KW ハロゲン凸レンズ	98台
3	ローアホリゾンライト 300W ハロゲン×80灯4色配線	1列		"	575KW ハロゲン エリプソイダルスポットライト	12台
4	アッパーホリゾンライト 500W ハロゲン×60灯4色配線	"	2	ストリップライト 100W ハロゲン×12灯	4台	
5	第1ボーダーライト 200W ハロゲン×72灯4回路上下・中	"	3	効果器類 100W ハロゲンプロジェクタースポットライト	2台	
6	第2ボーダーライト 200W ハロゲン×72灯4回路上下・中	"		"	ディスクマシン	3台
7	第1サスペンションライト 4回路	"		"	同上用種板(8種類)	2組
8	第2サスペンションライト 4回路	"		"	リニアエフェクト	1台
9	第3サスペンションライト 4回路	"		"	同上用フィルム(6種類)	1組
10	第4サスペンションライト 4回路	"		"	リップルマシン	1台
11	天井反射板ライト 500W ハロゲン×42灯	1式		"	同上用種板	1組
12	フロントサイドスポットライト 1KW ハロゲン平凸レンズ上手・下手	各12台		"	芯なしダブルマシン	1台
13	客席ボタンライト 1KW ハロゲン平凸レンズ	8台		"	同上用種板(種板10種)	1組
14	シーリングスポットライト 1KW ハロゲン平凸レンズ	16台		"	スライドキャリア	2台
15	" 1KW ハロゲンエリプソイダルスポットライト	4台		"	同上用フィルム(17種類)	2組
16	センターフォロースポットライト 2KW クセノン	2台		"	ファイアーエフェクト	1台
				"	オーロラマシン	"
				"	先玉(4, 6, 8, 10, 12吋)	各1個
				4	ミラーボール 240φ×400φ速度可変装置・吊り兼用	1台
				5	ハンガー	151個
			6	コード類		
			7	スタンド類		

(4) 音響

No.	名 称	数 量	No.	名 称	数 量
1	音響調整卓	1台	研 修 室		
2	周辺機器 カセットデッキ	2台	16	音響調整卓(移動)	1台
	〃 CDプレーヤー	3台		カセットデッキ	2台
	〃 MDレコーダー	2台		CDプレーヤー	1台
3	エアモニターマイク装置	1式		移動スピーカー	2台
4	三点吊りマイク装置	〃		マイク コンデンサー	
5	ワイヤレスマイク装置	〃		〃 ダイナミック	2本
6	プロセニアムスピーカー	2式		〃 ワイヤレス	2本
7	サイドスピーカー	6台		マイクスタンド	1本
8	フロアモニタースピーカー	2台		スピーカー延長コード	2本
9	調光モニタースピーカー	〃		(5) 映写設備	
10	コントロールモニタースピーカー	〃			
11	天井埋め込みスピーカー	46台			
12	壁掛スピーカー	4台	NO	名 称	数量
13	シーリングスピーカー	4台	1	16mm映写機 2kwクセノンランプ	1台
14	インカム装置	1台	2	スライド映写機 1kw型	1台
15	マイク コンデンサー	5本	3	〃 リモートコントローラー	1台
	〃 ダイナミック	16本	4	プロジェクター	1台
	〃 ワイヤレス	9本	(6) 楽 器		
マイクスタンド 卓上	2台				
16	〃 高	7台			
	〃 低	5台	1	グランドピアノ (カワイ)	1
17	コード類マイク延長 10m, 5m	36本	2	ピアノ (ヤマハ)	1
	〃 スピーカー 10m	8本	3	エレクトーン EL-900	1

(7) 舞台道具

No.	名 称	数 量	No.	名 称	数 量
1	平台 6×6	6	25	司会者台	1
2	〃 4×6	12	26	金屏風 2,424×727×6曲	1 双
3	〃 3×6	12	27	めくり台 H1,515	1
4	〃 2×6	12	28	緋毛氈 1,800×3,600	6
5	箱足 303×333×182	50	29	上敷ゴザ 900×16m	6
6	木台 91×91×303	99	30	上敷ゴザ 900×8m	7
7	開き足 6尺高足	7	31	上敷ゴザ 900×3.6m	5
8	〃 6尺中足	7	32	地絨り 11m×16m	2
9	開き足 4尺高足	8	33	バレエ用シート 1,800×9m	11
10	〃 4尺中足	8	34	木支木 L1,818	15
11	開き足 3尺高足	8	35	金支木 L909	15
12	〃 3尺中足	8	36	人形立 H1,818	15
13	ヒナ段用階段 1,212×424 (2段)	2	37	高所作業台	1
14	ヒナ段ケコミ板 122幅	6	38	バレエ用シート運搬台	1
15	〃 212幅		(8) 音楽用品		
16	〃 424幅	6	NO	名 称	数量
17	〃 636幅	6	1	指揮台 ベース台	1
18	〃 848幅	6	2	〃 上部台	1
19	ローホリ隠しパネル	7	3	指揮者用譜面台 オーケストラ用	1
20	ツカミ金具	93	4	〃 コーラス用	1
21	平台運搬車 6×6	1	5	オーケストラ用椅子	50
22	平台運搬車 4×6	2	6	椅子収納台車	3
23	平台運搬車 3×6	2	7	譜面台	48
24	演台 (3点セット)	1 式	8	譜面台収納台車	5

(9) 看板類

No.	名 称	数 量
1	横断幕用 90cm×10m	1
2	〃 90cm×6m	1
3	入り口立て看板 (自立) 700×1,600×H2,000	2
4	立て看板 500×1,200×H1,500	4
5	駐車場看板 (開き足) 600×900	1
6	案内表示看板 (大) 450×900 縦横兼用	8
7	〃 (小) 300×600 縦のみH1,100	5

(10) その他用品

No.	名 称	数 量
1	展示パネル 900×1,800	40枚
2	〃 足	50本
3	ホワイトボード	2台
4	サイドフォールドテーブル	36台
5	椅子	130脚
6	折りたたみ座卓	20脚